

频闪控制器 说明书

HV-PSK-XX-XXX-XX-X-XXXX-VX

150~500W 频闪 4 通道



150~500W 频闪 1 通道



150~500W 频闪 2 通道

500~1600₩ 频闪 1 通道



500~1600W 频闪 4 通道





150~500₩ 频闪 4 通道

500~1600W 频闪 2 通道





【HV-PSK-XX-XX-XX-XX-XXX-VX】是我司新推出的大功率 100KHz 数字型频闪控制器,可为机器视觉 LED 光源提供高精度脉宽控制,从而保证与相机抓拍实现高精度同步。可通过网口或 RS232 接口与计算机连接,进行远程控制,提供 1000 级脉宽调节,光源同步响应速度为纳秒级。机箱采用了专业的热管理设计,具有先进的散热风道系统,使用进口轴承大功率风扇强制散热,保证控制器在全功率工作时电子元器件有良好的散热效果,能更好地延长使用寿命;控制面板采用编码器调节参数,5 位数码管显示,方便操作。

产品特点:

- 1、编码器可控制:脉宽、外触发模式。
- 2、输出脉宽控制: 1us 一级, 1000 级控制更精准。
- 3、小于 400ns 的快速同步响应。
- 4、相机同步信号输出。
- 5、参数实时保存,不必每次开机都进行参数设置。
- 6、可通过网口或串口进行远程参数设置。
- 7、外触发模式可选:上升沿、下降沿触发、外部跟随触发,使用更灵活。
- 8、输出有过流保护,过流保护之后并且数码管会提示对应错误参数代码。

注意事项:

	() 警告
	使用产品前,请详细阅读说明书。按照说明书的步骤操作控制器。
	请勿遮挡散热通道,风扇不运行时,请及时更换新风扇。以免在满功率 工作时,没有及时散热烧毁控制器。
Å	输入电压 AC100~240V。在插拔电源线尾档时,请把电源线插头从市电插座上拔下,以防发生触电。
	控制器出现不正常工作时,请把电源线插头从市电插座上拔下,并 致电我司专业维修人员,不要自行打开控制器,以防发生触电危险。
	使用配套光源时, 请勿直视光源,以防对眼睛造成伤害。



目 录

一. 产品介绍	
1.1 参数说明	
1.2 型号介绍	
1.3操作方法	
1.3.1 五位数码管功能介绍	
1.3.2 编码器操作方式	
1.3.3 功能说明	
1.3.4 通讯接口	7
1.3.5 外触发信号输入接口	
1.3.6 相机同步输出接口	
1.3.7 外触发连接方式	
1.4 控制器输入及输出	
1.4.1 输入	
1.4.2 输出	
二、上位机软件使用说明	10
2.1 上位机软件安装	
2.2 连接方式	11
2.2.1 串口连接	
2.2.2 网口连接	
2.2.3 参数读取和修改	
2.2.4 故障代码	
2.2.5 网络连接故障	
三、出货配置清单	



一.产品介绍

1.1 参数说明

型号	HV-PSK-XX-XXX-XX-XXX-VX		
供电电源	AC100~240V 50/60HZ		
工作方式	恒压+限流		
输出总功率	**W		
输出电流	**A/路		
输出电压	DC ** V		
工作模式	上升沿、下降沿触发、外部跟随模式		
工作频率	100KHz		
脉宽调节	1000级(步进: 1uS)		
适合光源	1600W 以下		
通道数量	1/2/4 通道		
外触发模式	详见 1.3.2.6		
外触发电压	3.3~24Vp-p(需要驱动电流大于 5mA)		
相机同步输出	有		
机箱风扇	有		
外触发响应时间	<400nS		
过流保护	有		
占空比超限提示	无		
通讯接口	网口, RS232 串口		
串口波特率及数据格式	115200/数据位 8/停止位 1/无校验		
<i>┯ ₁- ┯</i> <u>i</u> →	温度 0~40° C		
上作 坏 項	湿度 25%~85%		



1.2 型号介绍

型号编码规则如下:

XX-XXX-XX-XXX-XX-XXXX-XX

HV	XXX	XX	XXX	XX	Х	XX	XXX	VX
公司名 称	产品系 列	输出电 压	输出电 流	通道数	図口	航空插头 型号	航空插头 芯数	版本号
	PSK:频 闪控制 器	15: 输出 电压 15V	010:单 通道最 大输出 1A	01:1通 道	L: 带网口	W16: WS16	4:4 芯	VO
HV:恒 坤视讯	HLK:恒 流控制 器	24: 输出 电压 24V	100:单 通道最 大输出 10A	02:2通 道	₩:不带网口	W20: WS20	6:6 芯	
	SXK: 时 序控制 器	48: 输出 电压 48V	400:单 通道最 大输出 40A	04:4通 道		W28: WS28	7:7 芯	
							8:8 芯	

备注: ◆产品系列:产品型号未全部列出,还有频闪增亮及时序增亮系列!
◆输出电压:有不同的输出电压,未全部列出,可根据客户需求定制!
◆航空插头:未全部列出,可根据客户需求和实际应用需求定制!

1.3 操作方法

1.3.1 五位数码管功能介绍

CH LEVEL MODE

第一位是通道显示,表示当前是第几通道(从上向下依次为1/2/3/4通道)的参数;第 二、三、四位是脉宽显示,实际脉宽为当前显示值加1;第五位是工作模式显示。频闪控制 器有3种工作模式,模式0、模式1、模式2。模式0为下降沿触发工作模式;模式1为上 升沿触发工作模式;模式2为外部跟随模式。



1.3.2 编码器操作方式



1.3.2.1 通道选择

数码管都不闪烁时,旋转编码器按钮即可选择通道,第二、三、四、五位数码管的显示 会跟随通道的改变而改变。

1.3.2.2 触发模式选择

多次按下编码器确认键,直至第五位数码管显示闪烁,表示这时可以调整触发模式,旋 转编码器,触发模式改变。

1.3.2.3 脉宽调整

多次按下编码器确认键,直至第二、三、四位数码管显示闪烁,表示这时可以调整脉宽 参数,左右旋转编码器,脉宽参数在0~999之间变化(显示的数字+1=实际脉宽,单位uS)。

1.3.2.4 参数保存

每次按下编码器确认键,对应上一个被修改的参数被保存,下次开机自动恢复。

1.3.2.5 外触发模式表

第5位数码管显示	触发模式	开关量模式	其它称谓
0	下降沿亮灯	断开亮灯 闭合灭灯	下降沿有效 常闭型开关量
1	上升沿亮灯	断开灭灯 闭合亮灯	上升沿有效 常开型开关量
2	外部跟随	上升沿灯亮 下降沿灯灭	上升沿灯亮 下降沿灯灭

1.3.3 功能说明

1.3.3.1 脉冲信号触发

数码管第五位显示"0"时,下降沿触发亮灯。数码管显示"1"时,上升沿触发亮灯。 脉宽等级在 0~999 可调;数码管第五位显"2"时,外部跟随模式,亮灯时间与外触发信号 脉宽相同。操作编码器设置详见 1.3.2 编码器操作方式。内部含光耦隔离,3.3~24Vp-p 均可 触发,连接方式详见 1.3.7 外触发连接方式。

1.3.3.2 故障代码

数码管显示 E01 时,表示第1通道过流;数码管显示 E02 时,表示第2通道过流;数 码管显示 E03 时,表示第3通道过流;数码管显示 E04 时,表示第4通道过流。例:E01 表示1通道的输出过流,此时应关闭控制器电源,检查有故障的负载。排除故障后,打开控 制器电源,若故障排除,则该通道输出恢复正常。



1.3.4 通讯接口

1.3.4.1 RS232 连接方式



RS232 连接可使用直通线 (一端是"针型",另一端是"孔型",即 2-2,3-3,5-5) 连接,将 PC 机的串口和控制器 RS232 插头连接好。



RS232 接口也可使用: HL340 USB-RS232 转换线



RS232 引脚说明:

DB9 孔型插座(母头)	引脚	RS232
	1	未用
	2	TX
	3	RX
	4	未用
	5	GND
9 0 5	6	未用
	7	未用
	8	未用
	9	未用

1.3.4.2 网口



使用标准8芯1对1网线连接。



1.3.5 外触发信号输入接口



外触发输入接口有三种样式,如上图所示。分别为 TR1 一组通道、TR1、TR2 两组通 道和 TR1、TR2、TR3、TR4 四组通道。TR1 与第一通道对应,TR2 与第二通道对应,TR3 与第三通道对应,TR4 与第四通道对应。连接时请对应正负极的标识连接。

1.3.6 相机同步输出接口



相机同步输出接口有三种样式,如上图所示。分别为 CO1 一组接口、CO1、CO2 两组接口和 CO1、CO2、CO3、CO4 四组接口。CO1 与第一通道对应,CO2 与第二通道对应,CO3 与第三通道对应,CO4 与第四通道对应。连接时请对应正负极的标识连接。

1.3.7 外触发连接方式

1.3.7.1 PNP 型接法示意图



1.3.7.1 NPN 型接法示意图





1.4 控制器输入及输出

1.4.1 输入



把电源开关按在 I 档时, 控制器通电。CPU 进行数据初始化检测完成之后, 数码管显示停留在上一次操作的状态, 控制器可以进行操作。

注: 开关插座内配套两只 10A 保险管,如有开机不通电时,排除故障后,可更换备用保险管。

1.4.2 输出

使用航空插座和 SM 端子作为控制器输出接口, 对应型号和接线方式参见规格书!





二、上位机软件使用说明

2.1 上位机软件安装

此上位机软件免安装,直接解压文件即可使用。连接好电脑的网口或者串口后,在解压 文件中找到 illum.exe,双击,打开软件,界面如下图所示!

	📕 QtQml	2021/5/16 15:49	文件夹	
	📕 QtQuick	2021/5/16 15:49	文件夹	
	QtQuick.2	2021/5/16 15:49	文件夹	
	📕 QtQuick3D	2021/5/16 15:49	文件夹	
	📕 QtTest	2021/5/16 15:49	文件夹	
	📙 QtWinExtras	2021/5/16 15:49	文件夹	
2	🧵 styles	2021/5/16 15:40	文件夹	
	L translations	2021/5/16 15:40	文件夹	
	📕 virtualkeyboard	2021/5/16 15:40	文件夹	
	D3Dcompiler Chall	2014/3/11 18:54	应用程序扩展	3,386 KB
	🔳 illum 🦊	2021/5/22 13:39	应用程序	169 KB
	🗟 libEGL.dll	2020/3/28 3:04	应用程序扩展	66 KB
	libgcc_s_dw2-1.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	112 KB
	libGLESv2.dll	2020/3/28 3:04	应用程序扩展	7,607 KB





2.2 连接方式

此上位机软件可使用串口连接,也可使用网口连接。

2.2.1 串口连接

使用串口连接时,在"通讯方式:"位置选择"串口",如下图所示。



选择"端口",点击"打开串口"。

	制系统					- ×
通讯方式:	串口 ~)	设备类型:	线阵控制器	12 III		
		数码管亮度:	1	~	读	写
端 口:	COM3 V	通道:	1	~		
		脉宽(频率):	20		us(x100Hz)	
波特率:	115200 🗸	〕 模式: [2	V	读	写
枝验位:	无 🗸	】 【写】: 通道: 【写】: 通道: 【写】: 通道:	1 脉宽:10 模 3 脉宽:10 模 4 脉宽:20 模	式:2 式:2 式:2		
数据位: (8 ~	【错误】:通道 【写】:通道:	[<mark>2过流!</mark> 1 脉宽:20 模	式:2		
停止位:	1 •) 第二步				
0	打开串口			_		
欢迎使用光	源控制系统					

连接成功后,连接指示灯变为绿色,并且软件自动识别设备类型,如下图所示。



					- ×
通讯方式: 串口 🗸	设备类型:	频闪控制器			
	最大通道数:	1	~	读	写
が前 口: <u>COM5</u> ~	数码管亮度:	1	×	读	写
波特率: 115200 🗸	通道: Rector (46)(46)	1	~		
	模式:	0	~	us (x100nz) 读	写
校验位: 〔无 ▶		_		_	
新·田存。 8 1					
3643W 12.					
停止位: 1 🗸					
● 关闭串口					
欢迎使用光源控制系统					

2.2.2 网口连接

使用网络连接时,在"通讯方式:"位置选择"网口",在"IP 地址:"输入"192.168.1.200", 在"端口号:"输入"2000",点击"连接",连接成功后,连接指示灯变为绿色,并且软件自动识别设备类型,如下图所示。

					- ×
通讯方式: 网口 🗸	设备类型:	频闪控制器			
	最大通道数:	1	~	读	写
IP地址: 192.168.1.200	数码管亮度:	5	~	读	写
	通道:	1	×		
	脉宽(频率):	12	-	us(x100Hz)	_
	模式:	1	×	读	写
· 通口号: 2000	【读】: 最大; 【读】: 当前; 【读】: 通道:	通道数: 1 数码管亮度: 5 :1 脉宽:12 模	式:1		

2.2.3 参数读取和修改

通讯连接好后就可以进行读取和修改控制器参数了。可以读取和修改的参数有:最大通 道数、数码管亮度、通道、频率和模式。



2.2.4 故障代码

控制器具有过流保护,如果某通道过流,软件会提示相应通道过流,如下图所示。

	空制系统					- ×
通讯方式:	#日 🗸	设备类型:	频闪控制器			
		最大通道数:	4	~	读	写
端 曰:	COM3 V	数码管亮度:	4	~	读	写
波特率:	115200 🗸	通道: 脉索(频素):	1	~		
		模式:	0	~	读	写
枚验位:	无 🗸	【读】:最大	通道数:4	-		
数据位:	8 🗸	【读】: 当前 【读】: 通道 【错误】:通道	数码管亮度: :1 脉宽:100 [1过流!	4 模式:0		
停止位:	1 🗸					
(关闭串口					

控制器数码管会显示相应故障代码,详见 1.3.3.2 故障代码。清除故障后重启软件和控制器即可再次连接。

2.2.5 网络连接故障

若连接网络提示"无法识别的设备"请按以下步骤检查网络:

1、正确连接网线:用网线将控制器与电脑网口直接连接,并且网口灯亮;

2、点击电脑"控制面板"→"网络和 Internet" →"网络和共享中心" →"本 地连接"→"属性"→"Internet 协议版(TCP/IPV4)" →"属性"→选择"使用下 面的 IP 地址"。

IP 地址: 192.168.1.X 其中 X 为 0~255 中除 0、200、255 以外的其他数字 子网掩码: 255.255.255.0 不可更改 默认网关: 192.168.1.1 可更改

DNS 码:设置合适的参数

~~	
U果网络支持此功能,则可以3 需要从网络系统管理员处获(获取自动指派的 IP 设置。否则, 得适当的 IP 设置。
◎ 自动获得 IP 地址(0) ◎ 補用下面的 TP 地址(0)	
IP 地址(I):	192 .168 . 1 .201
子网摘码(U):	255 .255 .255 . 0
默认网关 (0):	192 .168 . 1 . 1
● 白油茲須 τως 肥冬翠椒和	F.m.)
● 使用下面的 DMS 服务器地	b址(E):
首选 DNS 服务器 (P):	101 .226 . 4 . 6
备用 DNS 服务器(A):	114 .114 .114 .114
□ 退中时检证迟罢 (1)	= 40.00
□ 吃山的葱旺肉豆 (5)	高级 化

3、设置好参数后保存设置,重启软件即可连接。



三、出货配置清单

物品名称	型号规格	图片	数量
主机	HV-PSK-XX-XXX-XX-X-XXX X-VX		1个
AC220V 电源线	1.5米国标品字尾3芯电 源线		1根
外触发及同步接 口端子	KF2EDGK-3.81 插头	CCCC IIIIIII	1套

备注:清单内图片与实物有差异时,以实物为准!